MOTOR PARA BOLA DE ESPEJO

(DUN-7015)

CARGA MÁXIMA 3kg

Introducción:

Le agradecemos el haber elegido el motor para bola (DUN-7015), y esperamos que disfrute utilizándolo. Este manual de instrucciones tiene como objetivo ayudarle a conocer mejor las múltiples facetas del aparato y evitarle una mala manipulación -.

- El motor para bola de espejo DUN-7015 esta previsto para soportar una carga máxima en suspensión de 3kg, por ejemplo la bola de espejo de 30cm modelo DUN-7010.

- El motor de bola de espejo DUN-7015 tiene una rotación de una vuelta y media por minuto.

Características técnicas :

- Caja:	**Metálica**
- Carga admisible:	**3kg en suspensión**
- Enganche:	**Una cadena de seguridad**
- Alimentación:	**240V - 50Hz**
- Consumo:	**4W**
- conexión:	**Cable de alimentación con toma Schuko**
- vuelta RPM:	**Una vuelta y media por minuto**

¡ATENCION PRECAUCIÓN DE INSTALACIÓN!

- el motor debe fijarse de manera segura y apropiada para que no desate y caiga encima del publico, para mas seguridad acuda a un profesional para que le informe de la natura del techo y del sistema de fijación a utilizar.

Respecte detenidamente los puntos siguientes:

• **¡Atención!**
El aparato está alimentado con un voltaje peligroso (230 V~). Deje el mantenimiento en manos del personal cualificado. No haga nunca ninguna modificación en el aparato que no se describa en este manual de instrucciones, podría sufrir una descarga.

• Procure que el aparato no reciba ningún golpe.
• No manipule el aparato o su cable de red con las manos.
• La puesta en marcha y el paro frecuente del aparato pueden dañarlo

• No utilice el aparato y desconecte inmediatamente el cable de la toma de corriente:
Si existe algún daño visible en el aparato.
Si aparece algún defecto por caída o accidente similar.
Si no funciona correctamente.

• Acuda siempre a un técnico especializado para efectuar las reparaciones.
• El cable de red sólo puede ser remplazado por el fabricante o por un técnico habilitado.

• No lo desenchufe nunca tirando directamente del cable.

• No podrá reclamarse garantía o responsabilidad alguna por cualquier daño personal o material si se utiliza el aparato para fines diferentes a los originalmente concebidos, si no se monta con seguridad, no se utiliza correctamente o no se repara por expertos.

• Mantenga el aparato alejado de los niños.

• Para limpiarlo, utilice un paño seco y suave, no use en ningún caso productos químicos o agua

• Utilice el embalaje de origen para transportar el aparato

• No repare y no efectúe nunca un corto circuito en un fusible dañado, sustitúyalo por un fusible de mismo tipo y de mismas características.

• Por razones de seguridad, no modifique nunca el interior del aparato.

• Si va a poner el aparato fuera de servicio definitivamente, llévelo a la planta de reciclaje más cercana para que su eliminación no sea perjudicial para el medioambiente.

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

CE

Según datos del fabricante
Made in PRC 03.10.2008

GROUPO S.O.D.E.L DUNE 32340 MIRADOUX **info@dune-sono.com** **www.dune-sono.com**

de Para garantizarle una calidad óptima los productos, DUNE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas y las configuraciones generales de los aparatos, en este caso las características y los esquemas de este manual pueden ser diferentes. Según datos del fabricante. Nos reservamos el derecho de modificación. Manual de instrucciones protegido por el copyright de DUNE SAS. Está prohibida cualquier reproducción total o parcial de este manual.